

### Honeywell H910

#### FFP2 NR



<b>Articolo:</b>	DF100H910FFP2
<b>Descrizione:</b>	Facciali filtranti di classe FFP2 NR — pieghevoli, senza valvola Dispositivi di III Categoria Certificazione n. CE-PC-200527-439-01-9A - Organismo Notificato CCQS Certification Services Ltd. - Ireland
<b>Materiali:</b>	<i>Composizione a tre strati:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 strato esterno di polipropilene, avente la funzione di bloccare il particolato di maggiori dimensioni</li><li>- 1 strato di materiale filtrante di polipropilene, avente la funzione di bloccare il particolato di dimensioni inferiori</li><li>- 1 strato interno di polipropilene morbido, che assicura un contatto al viso gradevole</li></ul> <i>Stringinaso:</i> in acciaio rivestito di polipropilene. Resistenza alla piegatura 1,5 volte maggiore rispetto ad analoghi stringinaso <i>Guarnizione di tenuta interna:</i> in schiuma di poliuretano, in corrispondenza dell'area nasale <i>Bardatura:</i> elastici in poliestere, privi di lattice
<b>Caratteristiche protettive:</b>	Protezione da polveri tossiche, fibre e aerosol a base organica di materiale particellare con granulometria > 0,02 micron, per concentrazioni di contaminante fino a 12 x TLV(*). Efficienza filtrante > 94%
<b>Certificazione:</b>	I facciali filtranti sono conformi alla Norma Europea EN 149:2001 + A1:2009, e detengono il marchio CE Il marchio CE, la classe di appartenenza ed il modello del facciale sono riportati sul facciale stesso. I facciali riportano la marcatura "NR", e sono quindi non riutilizzabili.
<b>Caratteristiche:</b>	La particolare sagoma del facciale lo rende adattabile ad una molteplicità di conformazioni facciali differenti Gli elastici della bardatura sono fissati esternamente rispetto al bordo del facciale, termosaldati, per non compromettere

# Honeywell

I facciali H910 sono pieghevoli, per massimizzare l'igiene: quando non in uso, possono essere riposti piegati, evitando così di esporre la parte interna alle impurità

**Stoccaggio:** Nel range  $-20^{\circ}\text{C}$  /  $+ 38^{\circ}\text{C}$ , umidità  $< 80\%$

**Durata di vita:** 3 anni dalla data di produzione

**Confezionamento:** Box 50 pz - Cartone 600 pz.

**Utilizzi consigliati:** In presenza di polveri, fibre e aerosol a media tossicità, come ad esempio polveri metalliche, calce, vernici in polvere (\*\*), in concentrazioni fino a 12 x TLV

**Istruzioni per l'uso:** Il facciale deve essere indossato prima di entrare nell'area contaminata; posizionare il facciale sul viso secondo le istruzioni contenute in ogni confezione, modellare lo stringinaso e verificare la tenuta.

**Attenzione:** è improbabile che i requisiti di tenuta vengano pienamente soddisfatti se chi indossa il facciale ha la barba. Il facciale deve essere indossato per tutta la durata dell'esposizione ai contaminanti.

I facciali non ancora utilizzati devono essere conservati nella loro confezione, in ambiente asciutto, lontano da fonti di calore e non contaminato.

La data di scadenza dei facciali è apposta sulla confezione.

(\*) TLV = Threshold Limit Value (*valore limite di soglia*)

(\*\*) Tali esempi sono puramente indicativi: la scelta del respiratore idoneo non può essere effettuata correttamente senza un'opportuna valutazione dei rischi